



Nederland

Gebruiksaanwijzing voor de inbouwkomfoor op vloeibaar gas van in de categorie I₃ (propana/butaan)

ATTENTIE:

De installatie van dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installateur

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt!

1. Geldigheidsbereik

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende
-inbouwkomforen uit de modelreeks EK 2000:
EK-1101 tot EK-1324, CE-1300 tot CE-1464



2. Het apparaat in bedrijf stellen

- 2.1. Open de kraan van de gasfles.
- 2.2. Open het sluitventiel van de kookplaat.
- 2.3. Draai de draaiknop van de desbetreffende brander uit de gesloten stand (stand 0) tegen de wijzers van de klok in op de hoge stand (grote vlam).
- 2.4. Druk de draaiknop in en houd de knop in deze positie.

ATTENTIE: Tijdens het tanken en in garages mogen de branders niet worden gebruikt.

6. Maatregelen voor het geval u de kookplaat geruime tijd niet gebruikt

- 6.1. Zet de draaiknoppen in de gesloten stand (stand 0).
- 6.2. Draai het sluitventiel van de kookplaat dicht.
- 6.3. Sluit de kraan van de gasfles.
- 6.4. Als u het apparaat geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u het, indien nodig, door een deskundige* laten onderzoeken.

7. Verzorging en reiniging van het apparaat

- 7.1. U kunt het apparaat met in de handel gebruikelijke schoonmaakmiddelen reinigen.
- 7.2. Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- 7.3. Reinig de buitenzijden van het apparaat met een vochtige doek zonder toevoeging van chemische of korrelvormige schoonmaakmiddelen om een beschadiging van het apparaat te vermijden.
- 7.4. U mag de branderkoppen niet demonteren om het apparaat schoon te maken.
- 7.5. Zorg ervoor dat er geen schoonmaakmiddelen in de brander terechtkomen.
- 7.6. Controleer het apparaat na lange ritten op beschadigingen of losse onderdelen.

8. Onderhoud

- 8.1. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat een deskundige jaarlijks controleert of het apparaat nog goed werkt en dat deze eventuele gebreken verhelpt (onderhoudscontract).
- 8.2. Tijdens de jaarlijkse controle van het apparaat moeten met name de volgende functies worden gecontroleerd:
 - 8.2.1. Controle van de gasdichtheid.
 - 8.2.2. Controle van de brandveiligheid en vlamstabiliteit.
 - 8.2.3. Controle van de toevoer van verse lucht.
 - 8.2.4. Controle van de veiligheids- en regelvoorzieningen (branderkranen).
- 8.3. Tijdens elke onderhoudsbeurt moet ook de ruimte waarin het apparaat is geplaatst met betrekking tot het apparaat in ogenschouw worden genomen en met de voorschriften die van toepassing zijn, worden vergeleken.
- 8.4. Als de branderopeningen verontreinigd of verstopt zijn, moeten de branderkoppen schoongemaakt of vervangen worden.
- 8.5. Het thermo-element mag niet verontreinigd zijn en de afstand tussen brander kop en thermo-element moet ongeveer 2-4 mm bedragen.
- 8.6. Als het apparaat in voertuigen wordt gebruikt, adviseren wij u de installaties voor vloeibaar gas voor de eerste inbedrijfstelling en om de twee jaar na

- 2.5. Steek de brander aan met een lucifer of met een ander geschikt aansteekapparaat.
- 2.6. Nadat de brander is aangestoken, kunt u de draaiknop na ongeveer 10 seconden loslaten.
- 2.7. Met de draaiknop kunt u nu de gewenste stand van de brander instellen.
grote vlam = Stand Groot (afhankelijk van het type: 2,0 kW; 1,6 kW; 1,0kW)
kleine vlam = Stand Klein (ongeveer 0,5 kW)
- 2.8. De volledige aansteekprocedure moet duidelijk van boven zichtbaar zijn en mag niet worden gehinderd door pannen op de brander.
- 2.9. De kookplaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt!

3. Het apparaat buiten bedrijf stellen

- 3.1. Draai de draaiknop in de gesloten stand (stand 0). De brander dooft.
- 3.2. Draai het sluitventiel van de kookplaat dicht.
- 3.3. Sluit de kraan van de gasfles als u het apparaat voorlopig niet meer gebruikt.

4. Maatregelen bij storingen

- 4.1. Stel het apparaat bij storingen buiten bedrijf (zie boven) en raadpleeg een deskundige*.

5. Juiste omgang met de kookplaat

- 5.1. Pannen
 - 5.1.1. Als u de pannen op de kookplaat zet, moet u erop letten dat u deze midden op het pannenrooster plaatst en dat er geen vlammen over de rand van de pan slaan.
 - 5.1.2. Gebruik uitsluitend pannen met een platte bodem.
 - 5.1.3. De diverse branders voor de kookapparatuur kunnen uitgerust worden met verschillende maten pandragers. De gebruikte pannen mogen niet groter zijn dan de pandragers.
- 5.2. Luchttoevoer
 - 5.2.1. Als u de brander gebruikt, moeten in de ruimte waarin het apparaat is opgesteld ventilatie-openingen met een vrije doorsnede van minstens 150 cm² aanwezig zijn. Deze openingen mogen afsluitbaar zijn, maar moeten worden geopend zodra de kookplaat wordt gebruikt (zie het waarschuwingsbordje dat boven de kookplaat is aangebracht).
 - 5.2.2. De verbrandingsluchttoevoeren moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en zo nodig worden schoongemaakt.

Het is niet toegestaan om de brander(s) als verwarming te gebruiken.

ingebruikname te laten controleren door een deskundige*. Over deze controle moet de deskundige* een schriftelijke verklaring opstellen. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat deze controle wordt uitgevoerd. De gebruiker moet schriftelijk door de installateur op de controleplicht worden gewezen

- 8.7. Bij de controle moet ook de drukregelaar worden betrokken.

9. Algemene veiligheidstips

- 9.1. Als u een gaslucht ruikt:
 - 9.1.1. Opent u alle ramen en verlaat u de ruimte.
 - 9.1.2. Zet u geen elektrische voorzieningen aan en vermijdt u het gebruik van open vuur waardoor het gas tot ontbranding kan komen.
 - 9.1.3. Sluit u de kraan van de fles en laat u het gesloten totdat de fout is verholpen.
 - 9.1.4. Raadpleegt u een deskundige.
 - 9.1.5. Probeer niet om het lek met een open vlam te vinden!
- 9.2. Elke wijziging aan het apparaat kan gevaarlijk zijn en is niet geoorloofd.
- 9.3. Enkele onderdelen van het apparaat kunnen zeer heet worden. Buiten bereik van kinderen houden.

*Deskundige:

Deskundige gasvaklui zijn erkende vaklui, die er op grond van hun opleiding en kennis en van hun praktische ervaring borg voor staan dat ze de controle volgens de voorschriften uitvoeren.



- Tehelná 8 • SK - 986 01 Filákovo • Telefoon: +421-47-4382201 •
- Fax: +421-47-4382207, 4382208 •