



GEBRUIKSAANWIJZING CAISSON VI-D3

- 1 Caisson indicator uit het etui nemen.
- 2 Batterijvakje openen en batterij (9 Volt plaatsen. Vakje sluiten).
- 3 Schuifschakelaar, aan de linkerkant van het apparaat, naar voren schuiven om de indicator in te schakelen. Het apparaat zal na ± 10 minuten automatisch uitschakelen. Alvorens opnieuw ingeschakeld te kunnen worden moet de schakelaar eerst in de "uit" stand gezet worden. De indicator zal in de vrije lucht een waarde van om en nabij '0' aangeven. Als het display "LO BAT" aangeeft, dient de batterij vervangen te worden.
- 4 Plaats de indicator met de voorzijde op een vlak gedeelte van het te onderzoeken materiaal, daar een meting min of meer dwars op de vezelrichting een lagere aanwijzing geeft. De meetrichting wordt gevormd door de merknaam CAISSON (samenvallend met de vezelrichting). Bij metingen boven de 5.5 gaat het rode lampje branden.

INDICATIES

In het algemeen dient de aflezing als volgt te worden geïnterpreteerd

BETON / ESTRICH / CARAVANS

- | | |
|-------------|--|
| 0 - 5 | = DROOG |
| 6 - 9 | = VOCHTIG |
| 10 en hoger | = NAT: te vochtig voor verdere afwerking. Aanbevolen wordt de normale vochtigheid van 6-9 af te wachten. |

De CAISSON indicator geeft een indicatie van de vochtigheid van beton en estrich tot ca. 4 cm diep.

HOUT / GLASVEZEL VERSTERKT POLYESTER

- | | |
|--------------|--|
| 0 - 12% | = DROOG: Aflakken mogelijk |
| 12 - 20% | = LUCHTDROOG: Aflakken kan slechts geschieden met verfsystemen die een ondergrondvochtgehalte tot ca. 20% verdragen |
| 20 - 30% | = WIND DROOG: Bewerking kan slechts geschieden met goed vochtdoorlatende middelen. Bij het opbrengen van meerdere lagen is het aan te bevelen een droogtijd respectievelijk een daling van de uitslag van het apparaat van meer dan 4% af te wachten |
| 30% en hoger | = NAT: Een bewerking is in principe slechts mogelijk met een verfsysteem dat geschikt is voor nat hout |

De CAISSON indicator geeft een indicatie van vochtigheid van alle naald- en loofhoutsoorten tot ca. 3 cm diep.

UITSCHAKELEN

Schuifschakelaar naar achteren schuiven. De display dooft na ± 15 seconden zie "HOLD".

HOLD

Indien u de schakelaar in "uit" (naar u toe) stand schuift blijft de indicator nog ± 15 seconden aan staan. De display knippert. In die tijd wordt voortdurend de dan hoogste waarde weergegeven. Deze functie kunt u gebruiken om op moeilijke plaatsen te meten en daarna de opgeslagen waarde af te lezen.

ALGEMEEN

De indicator reageert op dezelfde wijze op metaal als op vocht. Indien zich in het te onderzoeken materiaal in het bereik van het stralingsbereik b.v. een spijker, bewapening of een ander metalen voorwerp bevindt, geeft de indicator een te hoge uitslag. Evenals Estrich-zand met metalen bestanddelen. Een juiste indicatie is dan ook niet mogelijk.

Indien de CAISSON indicator gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, verdient het aanbeveling de batterij te verwijderen.

De CAISSON indicator is GEEN MEETINSTRUMENT en kan en mag niet als zodanig gebruikt worden! CAISSON aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die zou kunnen ontstaan door verkeerd of onjuist gebruik, of door de indicator als meetinstrument te interpreteren. Bescherm de indicator tegen felle zon, verwarming, water, sneeuw en ijs.